


BEDIENUNGSANLEITUNG

TASTER – System HIT



Taste Luftsystem

Einmal drücken = Luftsystem startet in voller Leistung

Zweites mal drücken = Variationsbetrieb startet = stärker-schwächer-stärker-schwächer Wechselprogramm

Drittes mal drücken = Luftsystem schaltet aus

Taste Wassersystem

Einmal drücken = Wasserjetsystem startet in voller Leistung – durch den manuellen Luftregler kann die Strahlart mittels Unterdruck verändert werden (weicher, größer)

Zweites mal drücken = Intervallbetrieb startet = ein-aus-ein-aus-Wechselprogramm

Drittes mal drücken = Wasserjetsystem schaltet aus

Taste Farblichtsystem

Einmal kurzes drücken = Farblichtsystem startet den Farbzyklus = wechselt die Farbe nacheinander

Zweites kurzes drücken = fixiert die gewünschte Farbe

Drittes kurzes drücken = Farblichtsystem schaltet aus

Langes drücken = es startet die manuelle Farbauswahl, bei gewünschter Farbe Finger von Taste nehmen und die Farbe bleibt fixiert

Eine automatische Desinfektionsanlage (Option) sowie die Nachtrocknungsanlage starten nach Entleerung der Wanne selbsttätig.

Sollte eine Aktivierung zusätzlich gewünscht werden kann dies manuell wie folgt gestartet werden:

Manueller Start der Desinfektionsanlage

Wenn die Wanne entleert ist kann mittels langem drücken der Wassersystemtaste der Desinfektionszyklus incl. Gebläse gestartet werden.

Manueller Start der Nachtrocknungsanlage

Wenn die Wanne entleert ist kann mittels langem drücken der Luftsystemtaste die Nachtrocknung gestartet werden.